



Montageanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

- 3 MONTAGE AM ZELT (AUSSEN)
- 4 MONTAGE AM ZELT (INNEN)
- 5 KARABINER BEFESTIGEN
- 6 GERÄT AKTIVIEREN
- 7 ÖFFNUNGSWEITE EINSTELLEN
- 8 FUNKTIONEN
- 9 TECHNISCHE DATEN



MONTAGE AM ZELT (AUSSEN)

Die beschichtete Metallplatte außen auf der Zeltmembran direkt über dem Reißverschluss des Eingangs positionieren.

Das Gerät innen mit den Magneten zur Metallplatte führen. Die Magnete müssen dabei ganz von der Metallplatte überdeckt sein um einen festen Halt zu gewährleisten.



WICHTIGER HINWEIS:

Es darf nur eine einfache Schicht der Zeltmembran zwischen der Metallplatte und den Magneten liegen.

MONTAGE AM ZELT (INNEN)



Das Gerät muss so nah wie möglich am Reißverschluss montiert werden.

Der Karabiner des Gerätes muss und einstellen sich direkt über dem Reißverschluss des Zelteingangs befinden.

Die Highpower LED sollte zur Zelteingangsmitte ausgerichtet sein um eine optimale Ausleuchtung zu gewährleisten.



KARABINER BEFESTIGEN



Den Karabiner muss direkt am Reißverschluss eingehakt werden. Bei manchen Zelten kann es der Fall sein, dass die Stärke des Karabiner nicht durch den Reißverschluss passt.

Auch dafür gibt es eine Lösung...

Der Karabiner kann einfach bei der Zip-Lasche eingehakt werden. Bitte Beachtet hier jedoch, dass dies am hinteren Ende des Zip's erfolgen sollte!



GERÄT AKTIVIEREN



Bevor der ZIP-Runner eingeschaltet wird, empfiehlt es sich den Zip des Zeltes zu schließen.

Dies dient außerdem zur Kontrolle, dass das Seil des ZIP-Runner's parallel zum Zip des Zeltes verläuft.

Danach kann der ZIP-Runner aktiviert werden, indem der Ein/Aus Schalter auf die EIN- Stellung gestellt wird.

Die zwei äußeren LED der Akku-standanzeige leuchten für zehn Sekunden. In dieser Zeit wird vom Akustiksensord kein Ton erfasst!



ÖFFNUNGSWEITE EINSTELLEN



Das Zelt kann jetzt anhand der Fernbedingung einfach geöffnet werden! Nützlich ist ein manuelles Öffnen des Zeltes jederzeit möglich.

Die Öffnungsweite kann mit dem vorhandenen Drehschalter beliebig eingestellt werden.

Warnung: Die Angegebene Skala dient allein als Unterstützung und ist keine 100%ige Angabe zur Einstellung der Öffnungsweite!

WICHTIGER HINWEIS:

Es wird empfohlen das Gerät so einzustellen, dass der Reißverschluss kurz vor dessen Ende stoppt!

FUNKTIONEN



Einfache Befestigung am Zipp-Verschluss
deines Zelt, Bivvys oder Brollys mittels Karabiner

- 💡 Zeltöffnung durch Akustik
- 💡 Zeltöffnung durch Fernbedienung
- 💡 Zeltöffnung durch Alarmsignal eines CO - Melder
- 💡 Zeltbeleuchtung im Eingangsbereich

TECHNISCHE DATEN



- ✔ Akkulaufzeit 5 - 10 Nächte (je nach Einsatz)
- ✔ Öffnungsweite 1 - 2 m stufenlos
- ✔ Temperaturbereich 0°C bis 50°C
- ✔ LED 330 Lumen
- ✔ Gewicht 560g
- ✔ Abmessungen 18 x 5 cm
- ✔ Modell: ZR-AT-20
- ✔ 3000mAh 3,7V





www.zip-runner.at